




ebikemotion X35

Problem / Problema / Problem / Problème/ Problema / Problema



#34



 EN · HMI voltage out of range

 FR · Tension HMI hors plage

 ES · Tensión de HMI fuera de rango

 IT · Tensione di HMI fuori dall'intervallo

 DE · HMI-Spannung außerhalb der korrekten Spanne

 PT · Tensão de HMI fora do intervalo estabelecido



#34

EN

1. Check the HMI cables.
2. If the cables are damaged, replace the damaged parts.

ES

1. Verificar el cableado HMI.
2. En caso de daños en el cableado, reemplazar las piezas dañadas.

DE

1. HMI-Verkabelung überprüfen.
2. Im Fall beschädigter Kabel die beschädigten Teile ersetzen.

FR

1. Vérifier le câblage HMI.
2. En cas de câblage endommagé, remplacer les éléments concernés.


IT

1. Verificare il cablaggio di HMI.
2. In caso di danni al cablaggio, sostituire i pezzi danneggiati.



PT

1. Verificar a cablagem HMI.
2. Se a cablagem tiver danos, substituir as peças danificadas.

1



2



2